

FRITZ!Box 6490 – Wi-Fi beállítás

A vezeték nélküli kapcsolat neve és jelszava a router alján található.

Név és Wi-Fi jelszó átállítása:

1. Csatlakoztassa az adaptert a modemhez, valamint a fali csatlakozóhoz.
2. Kösse össze egy Ethernet kábellel a modem 1-es portját a számítógépével.
3. Csatlakoztassa a koax kábelt a modem Cable csatlakozójához.
4. Nyissa meg web böngészőjét és a webcímhez írja be a következőt: **fritz.box**
5. A bejelentkezéshez az eszköz jelszót kér, amit a modem alján talál (FRITZ!Box Kennwort)
Az adatok beírását követően a **Bejelentkezés/Log In** gombra kell kattintani.
6. A bejelentkezést követően a **Wireless** menüpontot kell kiválasztani.
7. A vezeték nélküli kapcsolat elnevezése a **Radio Network** menüpontban állítható át, a változtatás érvénybe léptetéséhez az **Apply** gombot kell megnyomni.

The screenshot shows the FRITZ!Box 6490 Cable web interface. The left sidebar contains navigation options: Overview, Internet, Telephony, Home Network, Wireless (selected), Radio Network (selected), Radio Channel, Security, Schedule, Guest Access, DECT, DVB-C, Diagnostics, and System. The main content area is titled 'Wireless > Radio Network'. It includes a description of the wireless network, a table for 'Known Wireless LAN Devices' (currently empty), and a section for 'Radio Network Name' with a text input field containing 'FRITZ!Box 6490 Cable'. There are 'Apply', 'Cancel', and 'Print Info Sheet' buttons at the bottom right.

8. A Wi-Fi jelszó változtatásához a Security menüpontot kell kiválasztani. A **Network key** mezőt kell módosítani az Ön által használni kívánt jelszóra. A változtatás érvénybe léptetéséhez az **Apply** gombot kell megnyomni.

The screenshot shows the FRITZ!Box 6490 Cable web interface, now on the 'Wireless > Security' page. The left sidebar is the same, but 'Security' is selected. The main content area has tabs for 'Encryption' and 'WPS Quick Connection'. Under 'Encryption', 'WPA encryption (highest security)' is selected. The 'WPA Encryption' section has a 'WPA mode' dropdown set to 'WPA2 (CCMP)' and a 'Network key' text input field containing '92565476185404713538'. There are 'Apply', 'Cancel', and 'Print Info Sheet' buttons at the bottom right.